


LINHA BRAILLE SIMPLES

Linha Braille



Medidas:



- BRS101B
- BRS101P
- BRS101M



- BRS102B
- BRS102P
- BRS102M



- BRS103B
- BRS103P
- BRS103M



- BRS104B
- BRS104P
- BRS104M



- BRS105B
- BRS105P
- BRS105M



- BRS106B
- BRS106P
- BRS106M



- BRS107B
- BRS107P
- BRS107M



- BRS108B
- BRS108P
- BRS108M



- BRS109B
- BRS109P
- BRS109M



- BRS110B
- BRS110P
- BRS110M



- BRS111B
- BRS111P
- BRS111M



- BRS112B
- BRS112P
- BRS112M



- BRS113B
- BRS113P
- BRS113M



- BRS114B
- BRS114P
- BRS114M



- BRS115B
- BRS115P
- BRS115M



- BRS116B
- BRS116P
- BRS116M



- BRS117B
- BRS117P
- BRS117M



- BRS118B
- BRS118P
- BRS118M



- BRS201B
- BRS201P
- BRS201M



- BRS202B
- BRS202P
- BRS202M



BRS301B
 BRS301P
 BRS301M



BRS302B
 BRS302P
 BRS302M



BRS303B
 BRS303P
 BRS303M



BRS304B
 BRS304P
 BRS304M



BRS305B
 BRS305P
 BRS305M



BRS306B
 BRS306P
 BRS306M



BRS307B
 BRS307P
 BRS307M



BRS308B
 BRS308P
 BRS308M



BRS309B
 BRS309P
 BRS309M



BRS310B
 BRS310P
 BRS310M



BRS311B
 BRS311P
 BRS311M



BRS312B
 BRS312P
 BRS312M



BRS313B
 BRS313P
 BRS313M



BRS314B
 BRS314P
 BRS314M



BRS315B
 BRS315P
 BRS315M



BRS316B
 BRS316P
 BRS316M



BRS317B
 BRS317P
 BRS317M




BRS318B
 BRS318P
 BRS318M



BRS319B
 BRS319P
 BRS319M



BRS320B
 BRS320P
 BRS320M



- BRS321B
- BRS321P
- BRS321M



- BRS322B
- BRS322P
- BRS322M



- BRS323B
- BRS323P
- BRS323M



- BRS324B
- BRS324P
- BRS324M



- BRS325B
- BRS325P
- BRS325M




- BRS326B
- BRS326P
- BRS326M



- BRS327B
- BRS327P
- BRS327M

INFORMAÇÃO DE USO

Veja como instalar as placas conforme as indicações de distância e altura segundo a NBR 9050:2015.



Para outros itens ou situações, consultar a NBR 9050:2015 e profissional habilitado.